

KOMBİK

KULLANMA KLAVUZU

1. Kombik modellerinden birini seçtiğiniz için Teşekkür ederiz. 🙏
2. Unutmayın daha önce ısınma alışkanlıklarınız yerine bundan böyle **ELEKTRİKLE** ısınıyor olacaksınız.
3. Elektrik aboneliğiniz ve sayacınız 220V ise,
4. Evinizi veya işyerinizi ısıtmak için ilk defa açıyorsanız elektriğin %80'ni kullanarak ısıtmak istediğiniz bölgeyi mümkün olduğu kadar kısa sürede istenilen sıcaklığa çıkarmaya çalışacaktır.
5. Bu süre zarfında lütfen evinizin veya işyerinizin içerisinde bulunan yüksek elektrik tüketen cihazları kullanmayınız. (Fırın, ani su ısıtıcı şofben, ütü, bulaşık makinası)
6. Peki bu cihazları ne zaman kullanmalıyız?
7. Evinizin veya işyerinizin sıcaklığı oda termostatında ayarladığınız dereceye geldiğinde kombik uyku moduna geçecek bundan sonra evinizde fırın, ütü, bulaşık ve çamaşır makinası çalıştırmanızda bir problem yoktur.
8. Ancak ani su ısıtıcı şofben çalıştıracaksanız banyo zamanı kadar (örneğin 15dk) kombik ürününü kısa süreliğine kapalı konuma getirmeniz gerekmektedir.
9. Eğer elektrik aboneliğiniz ve sayacınız 380v ise yukarıda yazılan tavsiyeleri uygulamak zorunda değilsiniz.
10. Kombik+Banyo modelini tercih etmeniz durumunda sıcak suyun kullanıldığı mutfak veya banyoda bulunan musluklardan herhangi birinden sıcak su ihtiyacı olduğunda, cihaz otomatik olarak tüm enerjisini kullanma sıcak suyu yapmak için kullanacak ve böylelikle 8. maddedeki yönergeyi yapmanıza gerek olmayacaktır.
11. Kombik çalışması için istenilen su basıncı 1,5 bar olmalıdır.
12. Basınç 0,5 bar altına düştüğünde cihaz kendini korumaya alacak çalışmayacaktır.
13. Su ekleme musluğuna bağlanacak su hattından su takviyesi yaparak çalışma basınç olan 1,5 bara kadar çıkarılmalıdır.
14. Taze su ilavesi yapıldıktan sonra basıncın bir miktar düşmesi normaldir, bu da suyun içerisindeki oksijen bir müddet sonra atıldığı içindir.
15. Vanalar kapatılmaya karşı su hareket sensörü sayesinde sistem korunmaktadır.
16. Cihazda beklenmedik bir durum olduğunda çağrı numaralarından bizimle iletişime geçiniz.

Sıcak günler dileriz.

KOMBİK

SICAKLIK GÖSTERGESİ KULLANMA KLAVUZU

1. Kombik ürünlerde genellikle ısıtma kontrolörü GEMO LT177N veya LT172N kullanılmaktadır.
2. Kullanıcılar peteklere gönderilecek sıcak suyun derecesini istedikleri zaman değiştirebilirler.
3. Cihaz minimum 0 – maksimum 60 derece sıcak su gönderebilme kapasitesine sahiptir.
4. Yerden ısıtmanız varsa 45/55 derece arasında tutmalısınız.
5. Panel radyatörlerde gönderilen sıcaklığın bir sınırı yoktur.
6. Cihaz üzerinden ayar değişikliği yapmak için

- ➡ Set tuşuna 2 saniye bas ardından bırak
- ➡ Ekranda HSt yazısı göreceksin
- ➡ ⬆ Yukarı veya ⬇ Aşağı tuşlarıyla ayarı değiştir
- ➡ Set tuşuna kısa bas
- ➡ Kaydedip çıkmış olacaksın

7. Eğer ekranda “or” yazıyorsa sıcaklık ölçmek için bağlı sensör kablosu kopmuş demektir.
8. Cihazda beklenmedik bir durum olduğunda çağrı numaralarından bizimle iletişime geçiniz.

Sıcak günler dileriz.

KOMBİK

ELEKTRİK KESİNTİSİ DURUMUNDA

- 1) Kombik ürününde Açma Kapama düğmesi açtınız fakat cihazda herhangi bir ışık yanmıyor.
- 2) Giriş sigortası kontrol edilir atmışsa kaldırılır cihaza enerji gelmesi beklenir.
- 3) Hala elektrik gelmiyorsa iç kısım sigortaya bakılır atmışsa servis numaralarımızdan biri aranarak bilgi verilir ve servis yönlendirmeleri dikkatli bir şekilde yapılır.
- 4) Cihazda elektrik var fakat sıcaklık yükselmiyor bu durumda servis numaraları aranarak bilgi verilir.
- 5) Pompa çalışıyor fakat ısıtma yapmıyor,
- 6) Bu durumda giriş çıkış vanaları açık olduğundan emin olunur eğer açıksa ürün kapatılır ve pislik tutucu filtre temizlenmek için sökülür temizlendikten sonra tekrar takılıp vanalar açılır ve cihaz açılarak çalışması beklenir.
- 7) İki kademe de yanmasına rağmen sıcaklık yükselmiyor.
- 8) Rezistanslardan birinin sürücüsü arızalanmış veya rezistansın kendisi arızalanmış olabilir.
- 9) Yetkili teknik servis numaralarından birini arayarak servis istemelisiniz.

Sıcak günler dileriz.

KOMBİK

KABLOSUZ ODA TERMOSTATI

- 1) Kombik elektrikli kombi modellerin çoğunda kablosuz oda termostatı kullanılmaktadır.
- 2) Kombik peteklere maksimum 60 C' sıcak su gönderebilmektedir oda termostatı sayesinde dijital termostat ayarlamış olduğunuz örneğin 23 C' ye geldiğinde kombiyi uyku moduna geçirecektir, ortam sıcaklığı 0,4' C düştüğünde tekrar devreye girecek ve tasarruflu bir çalışma sağlanmış olacaktır.
- 3) Termostat ortamda genelde kalorifer peteğinden uzakta bir sehpa üzerinde tutulmalıdır.
- 4) Termostatın üzerinde bulunan açma kapama düğmesi sayesinde kombinin yanına gitmeden de kapamak mümkündür.
- 5) Termostatın pil ömrü genelde 6 aydır.
- 6) Unutmayın ortam sıcaklığını 1 C' arttırmak bile bazen uzun zaman alabilir.
- 7) Termostat üzerinde donma koruma ayarı vardır dilenildiğinde iptal edilebilir.
- 8) Cihaz açık konumda ve çalışır durumda iken, elektrikler kesilip gelirse ortam sıcaklığına bağlı olarak cihaz birkaç dakika içerisinde kaldığı yerden çalışmaya devam edecektir, devam etmiyorsa kablosuz termostat bir defa on-off yapılarak devreye girmesi sağlanır.

Sıcak günler dileriz.

KOMBİK

PETEK FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ

- 1) KOMBİK ürünleri peteklerdeki suyu kapalı devre çevrim yapmaktadır.
- 2) Su zamanla tesisat içerisinde yosunlaşma ve demir – plastik akşamlarda aşınmalara sebep olmaktadır ve bu yüzden filtre kullanılarak motor ve ısıtma hücresinin tıkanmalara karşı koruması sağlanır.
- 3) Zaman zaman bu filtrenin temizlenmesi gerekmektedir.
- 4) Temizlemek için bir ayarlı anahtar ihtiyacı vardır.
- 5) Anahtar temin edildikten sonra kombik enerjisi kesilir giriş çıkış vanaları kapalı konuma getirilir.
- 6) Anahtar yardımıyla filtrenin tapası sökülür ve bir miktar su gelmesi normaldir.
- 7) İster filtre temiz suyla lavabo altında temizlenir veya yenisi temin edilerek aynı şekilde yerine takılır.
- 8) Tapa tekrar anahtar yardımıyla sıkılır.
- 9) Kapatılan giriş ve çıkış vanaları tekrar açık konuma getirilir.
- 10) Basınç göstergesinin 1,5 bar altına düştüğü görülecektir.
- 11) Kombik altında bulunan su doldurma musluğuna temiz su bağlanır ve vana bir miktar açılarak su doldurulur.
- 12) Su basıncı tekrar 1,5 bar olunca vana kapatılır.
- 13) Kombik açık konuma getirilir ve pompanın çalışması beklenir 30 saniye kadar çalıştıktan sonra basınç tekrar izlenir tüm hava atıldıktan sonra basınçta bir düşme görülmez.
- 14) Kombik tüm hatları suyla dolduğunda normal çalışmasına devam edebilir.

Sıcak günler dileriz.

KOMBİK

TESLİM FORMU

- Ürünü ve işçiliği eksiksiz ve çalışır teslim aldım.
- Ürünün garantisi kurulumdan sonra iki (2) yıldır.
- Rezistansın garanti kapsamı 2 yıldır ancak bu süre içerisinde rezistans arıza yapması durumunda üretici firmanın değerlendirmesinden sonra değişimin garanti kapsamında olup olmadığı netlik kazanacaktır.
- Cihaz çalışır durumda iken bulunduğu bölgedeki diğer elektrikli cihazların çalışmasında herhangi bir sorun yoktur.
- Cihaz teslim edildikten sonra müşterinin kontrolündedir.
- Elektrik dalgalanmalarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalede cihaz garanti kapsamından çıkar.
- Garanti dışı ya da arıza olmaksızın servis talebi ücrete tabidir.

Marka : **KOMBİK**

Model :

Seri no :

Tarih :

TESLİM EDEN
ADI SOYADI

TESLİM ALAN
ADI SOYADI

* Cihazın sağlıklı çalışması için 3*4mm² ve 5*4mm² kablo kesiti kullanılır.

* Direkten gelen kablo kesiti 2*6mm² veya 4*6mm² olması beklenir, değilse müşteriye bu konuda bilgi verilir, istenirse ekstra ücret kapsamında destek verilir.

* 7/24 servis telefonumuz cihaz üzerinde yer almaktadır.

KOMBİK

MONTAJ YAPARKEN

1. KONSOL AYAKLARI 50 CM ARAYLA TERAZİDE DUVARA DÜBELLENİR.
2. PANO KULAKLARI TEK VİDAYLA TUTTURULUR ÜSTLER YUKARI ALTLAR YANLARA BAKACAK ŞEKİLDE
3. CİHAZ KONSOL ÜZERİNE KOYULUR KULAKLAR İŞARETLENİP DÜBELLENİR
4. SONRASINDA BORULAMA İŞLEMİNE GEÇİLİR
5. SONRASINDA KABLO ÇEKİLİP SİGORTAYA GİRİŞ YAPILIR DİKKAT EDİLECEK NOKTA **FAZ KAHVERENGİ** NÖTR MAVİ TOPRAK SARIYEŞİL OLACAK
6. KABLO 3*4 mm ANTİGRON NYM OLACAK SAYAÇ ANA SİGORTASINDAN GELECEK
7. KABLO BAĞLANTILARINDA GEVŞEKLİK OLMAMASINA ÖZEN GÖSTERİLECEK
8. SU DOLDURMA İŞLEMİNE GEÇİLİR DOLDURMA MUSLUGU YARIM AÇILARAK SU DOLDURMAYA BAŞLANIR
9. TESİSATTA 1.5 BAR BASINÇ OLANA KADAR TÜM PETEKLERDEKİ HAVALAR ALINIR
10. CİHAZ İÇİNDE HAVA ATICI BULUNMAKTADIR KENDİSİ OTOMATİK HAVA ATACAKTIR
11. TESİSATTA BAĞLANTI NOKTALARINDA SU KAÇAK KONTROLÜ YAPILIR
12. SİGORTALAR KALDIRILIR
13. KABLOSUZ TERMOSTAT KAPALI OLACAK ŞEKİLDE CİHAZ DÜĞMESİ AÇILIR

14. SICAKLIK GÖSTERGESİ AÇILDIKTAN SONRA BİR DEFA KABLOSUZ TERMOSTAT AÇILIR MOTOR ÇALIŞMASI İÇİN DERECE ORTAM SICAKLIĞI ÜZERİNE ÇIKARILIR
15. MOTOR ÇALIŞINCA KABLOSUZ TERMOSTAT ÜZERİNDEN KAPATILIR BU İŞLEMDE TESİSATTAKİ HAVANIN ATILMASI SAĞLANIR
16. MOTOR 5 DK HAVA ATACAK DURACAK
17. BASINÇ 1,5 ALTINA DÜŞMÜŞSE SU İLAVE EDİLECEK DÜŞMEMİŞSE ARTIK ÇALIŞTIRABİLİRSİNİZ
18. KABLOSUZ TERMOSTAT ÜZERİNDEN AÇARAK ALEV İŞARETİ GÖRDÜĞÜNÜZDE CİHAZ ISITMAYA GEÇECEKTİR
19. CİHAZA YAKIN PETEKLERİN VANALARINI KISARAK SICAKLIĞIN DİĞER UZAK PETEKLERE GİTMESİNİ SAĞLAYINIZ.
20. KABLOSUZ ODA TERMOSTATINI İSTEDİĞİNİZ DERECEYE AYARLAYIP ÖRNEĞİN 24 ODANIZIN BİR KÖŞESİNE KOYUNUZ

ONLARCA MARKA ARASINDAN BİZİ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER SICAK GÜNLER DİLERİZ. 🙏